

Monteringsanvisning adapter

Verktøy

1 stk. løftehåndtak av 1" rør (A) . Tenk på at monteringsrøret skal en utforming som forhindrer at det kan mistes ned i brønnen.

Montering

1. Sag hull i foringsrøret på frostfri dybde.
Størrelsen skal for de ulike adaptere være: 1"=46 mm, 1 1/4"=54 mm og 1 1/2"=73 mm.

Viktig

For å forhindre at overflatevann trenger ned i brønnen er det viktig at det brukes hullsag av riktig størrelse.

2. Demonter mutter, skive samt en av pakningene. Fest adapteret i løftehåndtaket. Senk ned adapteret i foringsrøret og før gjengepartiet ut gjennom hullet i foringsrøret.
3. Monter pakning, skive og mutter. (B)
4. Dra opp monteringsrøret slik at den demonterbare delen av adapteret følger med. Fest vannledningen fra pumpen i PEM koblingen på undersiden av den demonterbare delen av adapteret (C).
5. Pumpen kan nå monteres og demonteres uten at ledning huset trengs å kobles fra.

Viktig

Pumpen skal henge i PEM slangen, ikke i wiren.

